



## IBS-Multifunktionsöl MultiFix

**SKU:** MultiFix

Speziell entwickeltes Allround-Spray für den universellen Einsatz in jeder Werkstatt/Instandhaltungsabteilung, für alle Branchen.

MultiFix ist ein universell einsetzbares Hochleistungs-Wartungsspray: nach kurzer Einwirkzeit löst es durch Rost festsitzende Verbindungen und reinigt mit temporärem Korrosionsschutz. Ideales Schmiermittel und gleichzeitige Pflege, für alle beweglichen Teile.

### Vorteile

- extrem hohe Kapillarität: durch sein hohes Durchdringungsvermögen und die ausgeprägte Kriechfähigkeit, wird der Rost unterwandert und mühelos gelöst.
- löst selbst durch Rost festsitzende Verschraubungen, Gewinde, Bolzen, Armaturen, Ventile... schon nach kurzer Einwirkzeit.
- effektives Schmiermittel: für eine zuverlässige Langzeitschmierung, schützt und schont alle beweglichen Teile.
- Langzeit-Korrosionsschutz: hinterlässt einen dünnen Ölfilm, verdrängt Wasser und Feuchtigkeit, hochwertige Spezialadditive verhindern erneute Korrosionsbildung langfristig.
- perfekte Reinigungswirkung: ideal zur Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen; auch geeignet für glänzende Oberflächen zum Finish.
- vermindert Verschleiß, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.
- optional als Zubehör erhältlich: Kobra-Sprühkopf-Adapter für ein optimales Sprühbild und Flexibilität beim mobilen Arbeiten.

### Anwendungsgebiete

#### der Alleskönner

- Rostlöser
- Korrosionsschutz
- Schmieröl
- Entfetter
- Reinigungs- & Pflegemittel

Für den universellen Einsatz in in allen Branchen und jeder Werkstatt/Instandhaltungsabteilung.:

Verschraubungen, Gewinde, Muttern, Bolzen, Scharnieren, Werkzeugen, Rohre, Maschinen, elektrischen und mechanischen Präzisionsgeräten, Messwerkzeugen, Schlösser, Waffen.

### Technische Daten

Gebindegröße:	25 L, Spray
Farbe:	klar
Geruch:	Vanille
Temperaturbereich:	-20° bis 170° C
Silikonfrei:	ja

Treibgas:	Propan/Butan
Inhalt:	500 ml
Kennzeichnung:	GHS08