



IBS-Pumpenset Typ F/F2

SKU: 2222040

Pumpenset für das IBS Teilereinigungsgerät Typ [F](#), [F2](#) und [F2-D](#) komplett mit montiertem Sicherheitsfußschalter, Elektrokabel, Schläuchen und Pinsel.

Die IBS-Spezialpumpe Typ F/F2 ist eine selbstansaugende Pumpe und wurde speziell für den Einsatz im IBS-Teilereinigungsgerät entwickelt. Die Pumpe hat eine niedrige Durchflussmenge und baut keinen Druck auf, damit erfüllt sie alle Anforderungen der vorgeschriebenen Norm (EN 12921).

Das einzigartige Ansaugsystem und die magnetische Rutschkupplung gewährleisten einen wartungsfeien Betrieb sowie eine lange Lebenszeit. Bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger gewähren wir eine verlängerte Werksgarantie von 3 Jahren.

Lieferumfang:

- IBS-Spezialpumpe
- Elektrokabel mit Schukostecker
- Pinselschlauch
- Rücklaufschlauch
- IBS-Spezialpinsel grob
- Rücklaufanschluß, 3/4"
- Schlauchschellen
- O-Ring 50 x 6 mm

Die Pumpe ist komplett montiert und sofort einsetzbar.

Technische Daten

Anschluss:	230 V / 50 Hz
Leistung:	25 Watt
Gewicht:	3,60 kg
Fördermenge:	6 - 8 l/h
Förderhöhe:	max. 1,5 m
Druck:	max, 0,1 bar