



## IBS-Schnellentfetter Blitz-Z

**SKU:** 2050205

Zum Reinigen von schwer zugänglichen Maschinen- und Metallteilen in industrieller Instandhaltung und Fertigung. Löst Fette, Öle und Harze. Verdunstet BLITZ-schnell und rückstandsfrei. Ideal für die Vorbehandlung von Oberflächen vor dem Lackieren oder Kleben. Mit angenehmem Zitronenduft.

### Anwendungstechnische Vorteile

- Reinigungswirkung - entfernt Öl, Fett, Harzverkrustungen, Silikone, Klebstoffreste, Teer, Bitumen, mechanische Reinigungswirkung durch hohen Sprühdruck
- BLITZ-schnelle Verdunstung
- rückstandsfrei
- angenehmer Zitronenduft
- keine Metallkorrosion
- besondere Eigenschaften - hohe Ergiebigkeit durch Abfüllung mit Kohlensäure, mechanische Reinigung durch hohen Sprühdruck
- Restentleerung gewährleistet - auch bei Reinigung "über Kopf"
- industrieller Sprühkopf mit Kugelventil und verlängerter Düse - dadurch geringe Verdunstungsverluste während des Sprühvorgangs durch zielgenaues Arbeiten, auch mit Handschuhen

### Umwelt - und arbeitsplatzbezogene Vorteile

- uftgefährdungsklasse - TA-Luft, Klasse: NK, Anteil 94,9%
- Wassergefährdungsklasse - WGK 2 (Selbsteinstufung) Einstufung aufgrund der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) vom August 2005

Dieses Produkt ist als 500ml-Spraydose erhältlich. Die Verpackungseinheit (Mindestbestellmenge) beträgt 1 Karton à 12 Spraydosen.

### Technische Daten

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Farbe:         | klar                  |
| Geruch:        | fruchtartig (Zitrone) |
| Silikonfrei:   | ja                    |
| Treibgas:      | CO2                   |
| Inhalt:        | 500 ml                |
| Kennzeichnung: | GHS02,GHS09,GHS07     |