

## IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-W



**SKU:** 2120007

Geschlossene Werkstattausführung. Stabile und kompakte Bauweise, zum Reinigen kleiner und leichter Teile (bis 50 kg).



### Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-W wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese geschlossene Werkstattausführung in ergonomischer Werkbankhöhe (895 mm), hat eine Arbeitsfläche von 646 x 465 mm. Durch seine stabile und kompakte Bauweise ist dieser Pinselwaschtisch zum Reinigen von kleinen und leichten Teilen bis 50 kg geeignet.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und das robuste Lochblech garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette [IBS-Pumpenset Typ G-50](#) ist im Lieferumfang enthalten

### weiterführende Informationen

- [IBS-Pinselwaschtisch](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)

### Aufbau/Inbetriebnahme

### Technische Daten

Außenmaße BxTxH:	656 x 475 x 1075 mm
Arbeitsfläche:	646 x 465 mm
Arbeitshöhe:	895 mm
Tragfähigkeit:	50 kg
passendes Gebinde:	50 l
Anschluß:	230 V, 50 Hz

Gewicht: 25 kg