



## IBS-Teilereinigungsgerät Typ K

**SKU:** 2120004

Platzsparendes Gerät zum Reinigen von kompakten und schweren Teilen (bis 80 kg).



### Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ K wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Ausführung, mit geringem Platzbedarf und einer Arbeitshöhe von 922 mm, wird direkt auf einem 200-Liter-Fass angebracht und mit Flügelschrauben fixiert. Mit einer Arbeitsfläche von 790 x 540 mm und der Tragfähigkeit von bis zu 80 kg, können mit diesem Pinselwaschtisch große und schwere Teile gereinigt werden.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette [IBS-Pumpenset Typ K/KD](#) ist im Lieferumfang enthalten

### weiterführende Informationen

- [IBS-Pinselwaschtisch](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)

### Technische Daten

Außenmaße BxTxH:	800 x 550 x 525 mm
Arbeitsfläche:	790 x 540 mm
Arbeitshöhe:	922 mm
Tragfähigkeit:	80 kg
passendes Gebinde:	200 l
Anschluß:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	32 kg