

IBS-Teilereinigungsgerät Typ MD



SKU: 2120301

Industrierausführung in Werkbankhöhe mit Deckel und großer Arbeitsfläche, zum Reinigen von schweren und großen Teilen (bis 250 kg).



Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ MD wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Industrierausführung mit Deckel, in ergonomischer Werkbankhöhe (870 mm), zeichnet sich durch seine große Arbeitsfläche (1135 x 660 mm) und die hohe Tragfähigkeit, von bis zu 250 kg, aus. Damit ist dieser Pinselwaschtisch ideal geeignet für die Reinigung großer und schwerer Teile.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette [IBS-Pumpenset Typ M/MD](#) ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

- [IBS-Pinselwaschtisch](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)

Bedienung

Aufbau

Fasswechsel, Austausch Reinigungsmittel

Technische Daten

Außenmaße BxTxH:	1165 x 695 x 1055 / 1735 mm
Arbeitsfläche:	1135 x 660 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Tragfähigkeit:	250 kg
passendes Gebinde:	200 l
Anschluß:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	60 kg