

## IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-100



**SKU:** 2120027

Beheizbares Kombigerät, bestehend aus Pinselreinigung und Tauchbad, mit kleinerer Arbeitsfläche für Teile bis 100 kg.



### Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-100 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung, mit Erwärmung, von öl- und fettverschmutzten Teilen entwickelt. Betrieben wird das Gerät mit neutralen oder alkalischen wasserbasierenden Reinigungsmitteln.

Diese Werkstattausführung, mit einer Arbeitshöhe von 921 mm, hat einen Badinhalt von 28 bis max. 60 l und eine kleinere Arbeitsfläche von 790 x 490 mm. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 100 kg, ist dieser Pinselwaschtisch ideal für die Reinigung mittelgroßer und schwerer Teile geeignet.

Die stabile Edelstahlkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.

#### Funktion

Durch Betätigung des Fußschalters fließt die Reinigungsflüssigkeit durch den Hohlpinzel und die mit öl- und fettverschmutzten Teile können ganz einfach ab gepinselt werden. Auch als Tauchbad einsetzbar. Durch einfaches Aufklappen der oberen Arbeitsfläche können die zu reinigenden Teile in den Tank mit Flüssigkeit gelegt werden.

Das komplette [IBS-Pumpenset Typ W-100/W-250](#) ist im Lieferumfang enthalten

### weiterführende Informationen

- [IBS-Pinselwaschtisch](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)
- [Wasserbasierte Reinigungsmittel](#)

### Technische Daten

Außenmaß (geschlossenes Gerät):	800 x 530 x 1127 mm (B x T x H)
Arbeitsfläche:	790 x 490 mm
Arbeitshöhe:	929 mm
Tragfähigkeit:	100 kg
Füllmenge:	28 - max. 60 L
Anschluss:	230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung
Gewicht:	45 kg