



IBS-Ultraschallgerät Typ U900

SKU: 2320035

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät U900 ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen und mechanischen Bauteilen aller Art im Ultraschallreinigungsverfahren. Die Hochleistungs-Reinigungsanlage ist einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung in der Industrie.

Beschreibung

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät U900 bietet eine einfache und effektive Reinigungslösung für verschiedene Arten von Verschmutzungen. Die Verwendung des empfohlenen IBS-Spezialreinigers (IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 bei Ölund Fettverschmutzungen oder WAS 20.100 bei Verbrennungsrückständen, Verkokungen, Pigmenten), je nach Art der Verschmutzung, gewährleistet eine gründliche Reinigung der Teile. Die pneumatische Plattform sorgt zusätzlich mit Auf- und Abwärtsbewegungen dafür, dass auch schwer zugängliche Stellen gereinigt werden können. Die Reinigungsdauer variiert je nach Verschmutzungsgrad der Teile, was bedeutet, dass die Reinigung individuell angepasst werden kann.

Leistungsstarke Reinigungstechnologie:

- **Tauch- und Ultraschall-Reinigung:** Das Reinigungsgut wird in ein Bad mit Reinigungsflüssigkeit getaucht, die durch Ultraschallwellen in Schwingung versetzt wird.
- **Pneumatische Plattform:** Die Plattform bewegt das Reinigungsgut zusätzlich und sorgt so für eine optimale Reinigung auch schwer zugänglicher Stellen.
- **Optionale Ultraschallphase:** Für besonders hartnäckige Verschmutzungen kann die Ultraschallfunktion zugeschaltet werden.

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät U900 ist für die Reinigung von verschiedensten Bauteilen und Werkzeugen geeignet. Dazu gehören zum Beispiel:

- Mechanische Teile aller Art
- Schrauben, Muttern, Verbindungselemente
- Werkzeuge
- Kleinteile wie Elektronikbauteile- und Komponenten

Die Vorteile des IBS-Ultraschallreinigungsgeräts U900 im Überblick:

- gründliche und schonende Intensivreinigung von Werkzeugen und Bauteilen unterschiedlichster Geometrien,
 Art und Größe
- robuste Verarbeitung aus Edelstahl
- Öl-Skimmer
- Höhenverstellbare Stellfüße
- Pneumatische Plattform
- Druckluft-Abblaspistole
- Wassermangelsicherung
- elektrisch beheizt, regelbar über Thermostat
- · einfache Bedienung
- leichte Reinigung und Pflege des Gerätes

Produktdatenblatt



Technische Daten

Außenmaße (LxBxH): 1730x970x1700 mm

Tankinhalt: 390 l
Nutzhöhe: 400 mm
max. Beladegewicht: 250 kg

Ultraschallleistung: 3000 W