

IBS-Ultraschallgerät USW-39



SKU: 2320006

Das IBS-Ultraschallreinigungsgeschäft USW-39 (Werkstattausführung) ist die ideale Lösung für die gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen, Klein- und sonstigen Bauteilen im Ultraschallreinigungsverfahren. Einsetzbar in jeder Werkstatt und Instandhaltungsabteilung.

Beschreibung

Das IBS-Ultraschallreinigungsgeschäft USW-39 Werkstattsversion ist sehr einfach zu bedienen. Die zu reinigenden Teile werden einfach in den Korb gelegt und das Reinigungskonzentrat in die Badflüssigkeit gegeben. Für die [Ultraschallreinigung](#) empfehlen wir unseren IBS-Spezialreiniger [WAS 10.500](#) (bei Öl- und Fettverschmutzungen) oder unseren [WAS 20.100](#) (bei Verbrennungsrückständen, Verkokungen, Pigmenten). Anschließend wird das Geschäft eingeschaltet und der Reinigungsvorgang startet. Die Reinigungsdauer hängt von der Verschmutzungsgrad der Teile ab. In der Regel beträgt sie aber nur wenige Minuten.

Das IBS-Ultraschallreinigungsgeschäft USW-39 Werkstattsversion ist für die Reinigung von verschiedensten Werkzeugen und Bauteilen geeignet. Dazu gehören zum Beispiel:

- Schrauben, Muttern, Verbindungselemente
- Werkzeuge
- Kleinteile wie Elektronikbauteile- und Komponenten

Die Vorteile des IBS-Ultraschallreinigungsgeschäfts USW-39 Werkstattsversion im Überblick:

- gründliche und schonende Reinigung von Werkzeugen und Bauteilen
- robuste Verarbeitung aus Edelstahl
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten
- einfache Bedienung
- leichte Reinigung und Pflege des Gerätes

Technischen Daten des IBS-Ultraschallreinigungsgeschäfts USW-39 Werkstattsversion:

- Fassungsvermögen: 39 Liter
- Ultraschallspitzenleistung: 1520 W
- Heizleistung: 1,6 kW
- Maße innen (L x B x H): 1000 x 200 x 200 mm

Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) ohne Griffe/Kugelhahn:	1050x250x385 mm
Tankinhalt:	39 l
max.Tragfähigkeit Standardkorb:	10 kg
Ultraschall-Spitzenleistung:	1520 W